

Dėkojame, kad įsigijote

HD VAIZDO KONFERENCIJŲ SISTEMĄ

Naudotojo vadovas

Komplektą sudaro



Konferencinis
garsikalbis S100A



Konferencinė kamera
C100

Prie monitoriaus
tvirtinamas laikiklis

USB kabelis (2 m)


Garantinė kortelė

Maitinimo adapteris

Naudotojo vadovas

Trikojo adapteris

Susipažinimas su vaizdo konferencijų sistema SC100



- +** Garsumo lygio didinimas
Bakstelėkite, kad padidintumėte garsumą
- Garsumo lygio mažinimas
Bakstelėkite, kad sumažintumėte garsumą

Bluetooth
Prijungimas prie naujo „Bluetooth“ įrenginio
Palaikykite paspaudę, kad pereitumėte į „Bluetooth“ susiejimo režimą ir galėtumėte prijungti naują „Bluetooth“ įrenginį

Atjungimas arba pakartotinis „Bluetooth“ įrenginio prijungimas
Bakstelėkite, kad atjungtumėte nuo susieto „Bluetooth“ įrenginio arba prisijungtumėte prie jo dar kartą

- **Nešviečia** „Bluetooth“ ryšys išjungtas
- **Purpurinė** neprijungtas joks „Bluetooth“ įrenginys
- **Mėlyna** prijungta prie paskutinį kartą prijungto „Bluetooth“ įrenginio
- **Mirksi mėlynai** garsiakalbis veikia „Bluetooth“ susiejimo režimu

Maitinimo įjungimas / išjungimas
Palaikykite paspaustą mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte S100


Nutildyti
Mikrofono nutildymas
Bakstelėkite, kad nutildytumėte mikrofoną arba kad atšauktumėte jo nutildymą

Nurodymai balsu
Palaikykite mygtuką paspausta 10 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte nurodymus balsu

Pradėjimas naudotis

1 SC100 įjungimas

- Nuimkite S100A konferencinio garsiakalbio viršutinį dangtelį ir įstatykite C100 konferencijų kameros modulį.
- Pateikiamą maitinimo adapterį įstatykite į maitinimo lizdą, o kitą adapterio kabelio galą į S100A
- Palaikykite paspaudę garsiakalbio viršuje esantį mygtuką [] 1 sekundę, kad įjungtumėte SC100 arba 2 sekundes, kad išjungtumėte.




2 SC100 prijungimas prie kompiuterio

- Vieną pateikiamo USB kabelio galą įjunkite į kompiuterį, o kitą į SC100 „Type-C“ lizdą.
- Pasirinkite SC100 kaip numatytąjį mikrofono ir garsiakalbio šaltinį. Pasirinkite SC100 kaip numatytąjį kameros šaltinį.



3 SC100 prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio (tik garsas)

- Laikykite paspaudę [] 3 sekundes iki pradės mirksėti SC100 „Bluetooth“ LED indikatorius. Girdėsite balsu pateikiamus prijungimo vedlio raginimus.
- Įjunkite „Bluetooth“ ryšį „Bluetooth“ įrenginyje.
- Kad galėtumėte prijungti, iš pasiekiamų „Bluetooth“ įrenginių sąrašo pasirinkite SC100.
- Girdėsite SC100 sakant „Connected“ (prisijungta).
- Bakstelėkite [], kad atjungtumėte nuo prijungiamo „Bluetooth“ įrenginio.




4 Nutildyti / atšaukti nutildymą

- Bakstelėkite [] norėdami nutildyti mikrofoną arba atšaukti nutildymą.

C100 pritvirtinimas prie monitoriaus

- C100 įstatykite į trikojo adapterį ir jį pritvirtinkite prie pateikiamo laikiklio, tvirtinamo prie monitoriaus.
- C100 pritvirtinkite monitoriaus viršuje ir nustatykite tinkamą rodymo kampą.
- Vieną pateikiamo USB kabelio galą įjunkite į S100A apacią esantį USB lizdą, o kitą į C100 „Type-C“ lizdą.
- Kompiuteryje pasirinkite SC100 kaip numatytuosius garso ir vaizdo šaltinius



Išsamią gaminio informaciją, paruošimo procedūras ir DUK, apsilankykite mūsų svetainėje: www.toucanosolution.co.uk arba nuskaitykite QR kodą.

Federalinės ryšių tarnybos (FRK) pareiškimas

Įspėjimas: Šio prietaiso pakeitimai arba modifikacijos, aiškiai nepatvirtintos šalies, atsakingos už atitikimą, gali panaikinti naudotojo teisę valdyti įrenginį.

PASTABA. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninei įrangai taikomus apribojimus, kaip nurodyta FRK taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai skirti užtikrinti apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei sumontuojamas ir naudojamas ne pagal instrukciją, gali trikdyti radijo ryšį.

Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių neatsiras konkrečioje įrangoje. Jeigu šis prietaisas trikdo radijo arba televizijos signalų priėmimą, tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant prietaisą; naudotojas turi pabandyti pašalinti trikdžius atlikdamas vieną ar kelis iš toliau pateiktų veiksmų:

- perorientuoti arba pakeisti priėmimo antenas padėti;
- padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvų;
- prietaisą prijungti prie elektros lizdo, kuris prijungtas prie kitos elektros grandinės, nei imtuvas;
- pagalbos kreiptis į pardavėją arba patyrusį radijo ir televizijos specialistą.

Šis prietaisas atitinka FRK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali sukelti kenksmingų trikdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti visus trikdžius, net ir tokius, dėl kurių gali veikti netinkami.

Atitikimas ISED reikalavimams

Šiame priede panaudotas (-i) siųstuvas (-ai) / imtuvus (-ai), kuriam (-iems) pagal Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RCC reglamentus licencijavimas netaikomas. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti trikdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti visus trikdžius, net ir tokius, dėl kurių įrenginys gali veikti netinkamai.

Atitikimas RD poveikiui taikomiems reikalavimams

Šis prietaisas atitinka FRK / IC spinduliuavimo poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis prietaisas turėtų būti sumontuotas ir naudojamas išlaikant minimalų 20 cm atstumą tarp siųstuvo ir jūsų kūno.

Atitikimas ES standartams

VuPoint (Europe) Company Limited patvirtina, kad šis produktas atitinka rinkos reikalavimus. Visą deklaracijos tekstą galima rasti adresu: www.toucanosolution.co.uk/pages/certificates



Gamintojas:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

ES įgaliotasis atstovas:
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wichertstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje
ToucanSolution.co.uk

SC100



© 2022 m. VUPOINT SOLUTIONS, INC. Visos teisės saugomos.
„Toucan“ logotipas ir „Toucan“ yra „VuPoint Solutions, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. „Bluetooth“ žodis ir logotipas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. Čia nurodyti produktų pavadinimai, logotipai, prekių ženklai ir kiti prekių ženklai yra atitinkamų prekių ženklų savininkų nuosavybė. Visi prekių ženklai lieka jų atitinkamų savininkų nuosavybė ir naudojami tik apibūdinti teikiamus produktus ar paslaugas. Šių prekių ženklų savininkai nėra susiję su „VuPoint Solutions, Inc.“. Jie nėra „VuPoint Solutions, Inc.“ gaminių arba paslaugų rėmėjai.

išsaugokite ateičiai