

Caméra de sécurité sans fil

PRO

MODE D'EMPLOI

TSCP05GR-ML



Articles inclus




Caméra de sécurité sans fil PRO	Socle magnétique		
Ruban adhésif	Vis de montage	Ancrages muraux	Câble de charge
Mode d'emploi	Carte de garantie	Carte de remerciement	

Charger votre caméra de sécurité sans fil PRO

Ouvrez le couvercle de la prise micro USB, branchez le câble micro USB pour charger la caméra.

Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.



Description de la LED	Rouge continu	batterie en charge
	BLEU continu	batterie entièrement chargée

Configurer votre caméra de sécurité sans fil PRO

1 Téléchargez l'application Toucan

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.toucanosolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app
Disponible sur l'App Store® Apple® et sur Google Play™

Assurez-vous que votre Wi-Fi est réglé sur 2,4 Ghz avant de commencer le processus de couplage (5 Ghz non pris en charge)



2 Connectez-vous à l'application

Ouvrez l'application et créez un compte gratuit.



3 Ajoutez votre appareil

Appuyez sur le « + » pour ajouter un appareil



4 Connectez votre appareil

Appuyez longuement sur le bouton SET jusqu'à ce que le voyant LED à l'avant clignote en bleu pour passer en mode configuration.



Suivez les instructions de l'application Toucan pour compléter l'installation



	BLEU clignotant	mode de configuration
	VIOLET clignotant	connexion au serveur cloud
	ROUGE clignotant	échec de la connexion

Description de la LED

Installez votre caméra de sécurité sans fil PRO


1 Vérifiez le signal Wi-Fi dans la zone d'installation

Amenez la caméra dans la zone d'installation prévue. Appuyez sur la caméra dans le tableau de bord de l'application Toucan pour faire apparaître Live View et vérifier que le signal Wi-Fi est bon dans la zone d'installation.



2 Fixez la boule magnétique

Vissez la boule magnétique à l'arrière de la caméra




3 Marquez l'emplacement souhaité pour le support magnétique

En utilisant le support magnétique comme modèle, marquez l'endroit où vous voulez monter la caméra avec un crayon.




4 Choisissez la méthode de fixation du support magnétique



- * Si vous utilisez uniquement l'adhésif 3M (B), prévoyez un temps de prise de 24 à 48 heures avant de placer la caméra sur le support magnétique pour garantir une force d'adhérence maximale.
- ** Si vous utilisez uniquement l'adhésif 3M (B) pour installer le support magnétique, appliquez l'adhésif 3M uniquement sur des surfaces propres et sèches. Il convient aux cadres de porte en UPVC, en bois ou à surface lisse. (ne convient pas pour la brique ou la pierre)

5 Placez la caméra sur le support magnétique

Placez la caméra avec la boule sur le support magnétique. Elle se fixera fermement. Réglez l'angle de la caméra en fonction de vos besoins.



Pour les FAQ et l'assistance, veuillez consulter le site Web de Toucan (www.toucanosolution.co.uk) ou scanner le code QR.

Réglementations et conformité

Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC)

Avertissement : Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil et non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut rendre caduque le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de signaux radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier à l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Conformité réglementaire ISDE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme au CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformité à l'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

EU-Konformität

VuPoint (Europe) Company Limited déclare par la présente que l'équipement radio de type Caméra de sécurité sans fil PRO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.toucanosolution.co.uk/pages/certificats



Fabricant:

VuPoint Company Limited (Bureau aux États-Unis):
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Web ToucanSolution.co.uk

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Tous droits réservés.

Le logo Toucan et Toucan sont des marques commerciales ou des marques déposées de VuPoint Solutions Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque déposée d'Apple Inc. iOS est une marque déposée de Cisco Technology, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays et est sous licence. Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Les noms de produits, logos, marques et autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les marques commerciales restent la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisées uniquement pour décrire les produits ou services fournis. Ces détenteurs de marques ne sont pas affiliés à VuPoint Solutions, Inc. Ils ne sponsorisent ni ne soutiennent les produits ou services de VuPoint Solutions, Inc.

veuillez conserver pour référence future

